

## 2・3段式駐車装置 **パークエース** 安全利用ガイド

平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。昨今、駐車装置の運転中にお子様が含まれて死亡する事故が発生し誠に痛ましい限りでございます。弊社でも同様なシステム構造の装置をお納め致しております。事故の再発を防止するために、駐車装置ご利用の皆様にも安全管理のご協力をお願いする次第です。

### 記

弊社製の2・3段式昇降ピット方式の立体駐車装置「パークエース」は、装置内に人が居ないことを確認し、キースイッチにて電源をONとし、押しボタンスイッチを押し続けて目的の駐車床パレットを呼び出したり戻したりする方式です。押しボタンは押し続けている間は昇降し、ボタンを離すことで昇降が瞬間停止いたします。人が操作ボックスから離れたら停止する安全を優先した操作方式です。

◎操作に当たっては次の事項をお守り下さい。

- 注意** 操作は運転操作の教育を受けた取扱者で、運転操作方法を熟知した方が行って下さい。
- 注意** 操作前に「目による確認」と「声かけ」により装置内の安全確認を実施して下さい。
- 注意** 装置内と装置の間近に人が居るときには運転操作しないで下さい！
- 注意** 操作中は昇降装置から目を離さないで安全管理をして下さい。
- 注意** 駐車する際には、車に運転者以外の同乗者は乗せないで下さい。
- 注意** 同乗者の乗降や荷物などの積み降ろしは装置外で行って下さい。
- 警告** 駐車装置内や駐車床パレットの周囲では絶対にお子様を遊ばせないで下さい。
- 危険** 異常時は即時に運転を中止して、管理者もしくはサービスセンターへ連絡して下さい。
- 危険** 運転操作の途中で装置を離れ、そのままにしないで下さい。
- 注意** 操作終了後は必ず定位置の前面車路面まで駐車床パレットを戻して下さい。
- 危険** 操作ボックスの押しボタンスイッチに補助具を用いて改造した自動運転は禁止です。

皆様が安全にお使い頂けるように、装置の周辺に操作に関するご注意などを掲示しております。

取扱説明書と合わせて、ご熟読頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

機械式駐車装置の安全管理は、ご利用者の皆様のご協力なくしては守られません。

何卒、ご理解とご協力をお願い致します。また安全管理に関するご提案があれば、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

以上



立体駐車場工業会発行「きけんがいっぱい」挿絵より引用



立体駐車場工業会発行「きけんがいっぱい」挿絵より引用

**NINOMIYA**



二宮産業株式会社

産機事業部 営業部 サービスセンター  
043-258-7719 043-259-6315